

MEISUI

イオン化物質をしっかり除去、浄水器専用純水器。

Z

ゼット

非常用コンパクト純水器 Z



安心をとりもどす、
きれいな水へのひと工夫

浄水器でろ過した水からさらに、イオン化された放射性物質などを除去。水の安心を取戻す、浄水器専用の純水器です。

浄水器でも取除けないイオン化物質をしっかりと除去。

水の中に溶込んだ放射性物質は、浄水器では取除くことができません。そこでメイスイ「Z」は、水に溶け込んでいるセシウムやヨウ素、カルシウム、マグネシウムなどのイオン化物質を、イオン交換樹脂のろ材により除去。陽イオン、陰イオンの両方をしっかりと取除きます。

ご家庭で使える、コンパクトタイプ。

メイスイ「Z」は、ご家庭の卓上でも使える、コンパクト仕様。非常時にも置き場所を限定せず手軽に使うことができます。

非常時以外でも、便利にご使用いただけます。

お茶、だし、調乳、スープストック用の水のほか、美容スチーマー、加湿器の純水としてお使いいただくのにも優れています。※ 煮物など、素材の旨み成分が溶出しやすいものには使用しないでください。



ハードケース(架台) 専用カートリッジ(保管袋入り)
(カートリッジ交換時期チェック用の試薬付き)

型 式	Z
ろ過流量	0.4L/分
ろ 材	不織布・陽イオン交換樹脂 陰イオン交換樹脂
本体・カートリッジ材料	ABS樹脂
採水量※	80L
使用水温度	35℃以下
重量(満水時)	0.7kg (0.8kg)
保管期間	24ヶ月(未開封時)または3ヶ月(開封後)
サイズ(mm)	直径140×高さ221

※電気伝導率150μs/cmの原水を使用し、
処理水が1μs/cm以下の水になるまで採水できる水量



⚠ 水道水を浄水器でろ過した後にご利用ください。

●本製品は、水道水への放射性物質混入など、非常時にご使用ください。●本製品のろ過水は純水です。除菌効果が取除かれているため、直接の飲用には使用しないでください。飲用および調乳、お茶、料理用水に使う場合は必ず煮沸してご使用ください。●開封後は、純水器カートリッジのろ材が酸化劣化しますので、3ヶ月以内にご使用ください。●ご使用上の際には、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

使いやすさを考えたハードケース(架台)

ハード樹脂のケースは、使いやすさを考えたフォルム。鼓型で上下の口が広くっており、上からは浄水が入りやすく、下は受け器の大きさを特定せず、使いやすいデザインです。

イオン化物質を除去する専用カートリッジ

最高品質のイオン交換樹脂を使用。浄水器では取除けない陽イオン・陰イオンどちらのイオン化物質も完全に除去します。



イオン交換樹脂(拡大写真)

カートリッジをクリーンに保つ専用キャップ

ハードケース(架台)は上下ともに専用キャップがついております。使用されない場合はキャップをつけて冷暗所にて清潔に保管してください。

